

Handleiding installatie IPTV

OTT M7 MZ-100

Versie 1.0



Inhoudsopgave

1. Uw HD settopbox aansluiten	<i>pagina 3</i>
2. Uw afstandsbediening	<i>pagina 4</i>
3. Het instellen van de afstandsbediening	<i>pagina 5</i>
4. Instellingscodes televisiemerken	<i>pagina 6</i>
5. Ingebruikname	<i>pagina 8</i>
6. TV kijken via browser of apps	<i>pagina 8</i>
7. Ouderlijk toezicht	<i>pagina 8</i>
8. FAQ / veelgestelde vragen	<i>pagina 8</i>

1. Uw HD settopbox aansluiten

Voor het aansluiten van de HD settopbox heeft u de volgende kabels nodig:

- HDMI kabel
- UTP kabel (indien de lengte van de kabel niet volstaat, kunt u deze vervangen door een eigen kabel)
- Voedingsadapter van de HD settopbox

- 1 Sluit de meegeleverde HDMI kabel aan op uw TV en op de HDMI aansluiting van uw HD settopbox. Stem uw TV af op het HDMI kanaal waarop u net de kabel heeft aangesloten.
- 2 Sluit de meegeleverde UTP kabel aan op een vrije poort van uw internetrouter en op de 'RJ 45' poort van de HD settopbox. U kunt de HD settopbox niet rechtstreeks op het modem aansluiten.
- 3 Sluit de voedingsadapter aan op de HD settopbox en steek daarna de stekker in de wandcontactdoos. Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandsbediening.



2. Uw afstandsbediening



3. **Het instellen van de afstandsbediening**

Met deze afstandsbediening kunt u zowel de HD settopbox als uw TV bedienen (aan- en uitzetten). Het instellen van de afstandsbediening doet u op de volgende manier:

- Zet de televisie aan.
- Houd de knoppen OK en TV tegelijk ingedrukt, tot de TV knop 2 keer knippert.
- Gebruik de nummers op de volgende pagina's die bij uw televisie merk horen. Na het ingeven van een code knippert de TV knop 2 keer.
- Druk op de TV knop om te controleren of u de televisie aan- en uit kunt zetten. Lukt dit niet, herhaal dan de bovenstaande procedure met een andere code die bij uw televisie merk staat vermeld.

4. Instellingscodes televisiemerken

Hieronder vindt u alle codes van bekende televisie merken.

U kunt alle codes proberen die staan vermeld bij uw televisie merk.

Merk	Codes	Merk	Codes	Merk	Codes
<i>Acer</i>	1339 1509 1644	<i>Denver</i>	1324 0037 0556	<i>Hitachi</i>	0343 2214 0196
<i>Aiwa</i>	0701 1913 1916		0606 1189 0587		1194 0037 0797
	1908 1505		1988 1634 1820		0777 0480 0514
<i>Akai</i>	0361 1326 1208		2050 1709 2139		0072 0109 0548
	0371 0037 0433		2172 2197 2245		0178 0105 0492
	0195 0508 0009	<i>D-Vision</i>	0037 1982 0556		0512 0629 0877
	0072 0218 0714	<i>Finlux</i>	0105 0104 0037		0217 2279
	0163 0516 0715		0556 0714 0346	<i>Hyundai</i>	0037 0556 0706
	0602 0056 0548		1163 0217 0072		2139 1326 2058
	0480 0217 0631		0361 0163 0516		1294 0876 1281
	0216 0264 0178		0715 0070 0087		1468 1556 1532
	0377 0606 1037		0630 0631 0492		1612 1376 1606
	1908 0473 0648		0480 1556 0629		1694 0778
	0812 1259 1248		0473 0418 0606	<i>JVC</i>	0653 1818 1153
	1935 1865		0621 1202 0808		0606 1653 0371
<i>Aristona</i>	0556 0037		1248		0731 0683 0036
<i>Audiosonic</i>	0009 0037 0374	<i>Fujitsu</i>	1666 1298 1259		0192 0218 0417
	0556 1800 0109	<i>Siemens</i>	1248 1373 1163		0093 0650
	2050 0714 0715		0808 2174	<i>Lenco</i>	0009 1812 0037
	0602 0556 0548	<i>Funai</i>	1817 1394 1037		0163 0374 0556
	0480 0217 0631		1666 0668 0264		0104 0587 1037
	0216 0264 0178		0294 0412 1505		1983 1376
	0377 0606 1037		1913 0714	<i>LG</i>	1423 0178 0037
	1908 0473 0648	<i>Grundig</i>	0195 0508 1223		0370 1768 0377
	0812 1259 1248		0535 0645 1582		0009 0556 0714
	1932 1865		0070 1037 0487		0001 0217 0216
<i>Bang&Olufsen</i>	0621 0087 0275		0037 0443 0706		0290 0163 0606
<i>Beko</i>	0714 0508 0486		0422 0556 0587		0109 0698 0715
	0715 0037 0418		0009 0036 0370		0823 0829 1556
	0428 0370 1800		1935 1908 0630		1991 0247 0361
	0556 0606 0808		1916 0178 1376		1681 1539
	1652		1800 0343 1981	<i>Loewe</i>	0512 0633 1884
<i>BenQ</i>	1212 1562 1574		1163 1869 2053		0790 1836 0037
	1032		2239 2195 1259		0556 0370 0087
<i>Blaupunkt</i>	0195 0535 0200		2125		0292 0362 0516
	0327 0455 0170	<i>Hannsree</i>	1351 1613 1776	<i>Marquant</i>	2056
	0036		2027 2214	<i>Medion</i>	0714 0808 0037
<i>Daewoo</i>	0634 1849 2098	<i>Hisense</i>	1363 1556 2098		0668 0556 0512
	1203 0661 0037		2037		0698 1908 1037
	0451 0374 1909	<i>Hitachi</i>	1576 1772 0576		1437 1900 1248
	0556 0009 0216		0578 0719 0225		1259 0245 1202
	0218 0217 1902		0349 0744 0556		0631 0880 1916
	1908 0880 0178		0361 1037 1484		1166 1556 1163
	0876 1612 0865		0441 1645 0044		2001 2279 1645
	0698 0714 0706		1163 0634 0473	<i>Metz</i>	1533 0746 0388
	2275 2037		0036 0563 0163		0447 0367 0087
					1163 0195 0535

4. Instellingscodes televisiemerken (vervolg)

Merk	Codes	Merk	Codes	Merk	Codes	
<i>Metz</i>	0037 0556 1208	<i>Proline</i>	1513 1037 1531	<i>Schneider</i>	0550 0343 0217	
	1037 0868				0247 0371 0361	
<i>Mitsubishi</i>	0108 0512 0037	<i>Prosonic</i>	0037 0556 0370		0218 0668 1037	
	0087 0036 0535		1865 0374 0880		0163 0648 0714	
	0556 1208 1037		0371 0668 1376		0451 1909 1908	
	0868		2137 0714 0451		1982 1916 0070	
<i>MTlogic</i>	0714 0037 2050		2001 1324 1770		1617 1556 1324	
<i>Nokia</i>	0361 0163 0480		0217 1556 2104		2128	
	0349 0548 0492		1709 1614 2090	<i>SEG</i>	1037 0037 1163	
	0473 1208 0374		0606 1507 2245		0556 1437 0668	
	0631 0606 0346		2197 2032 1787		0217 0487 0009	
	0320 0610 0109		2125		0349 0163 0264	
			0634 0036 0247			
<i>Nordmende</i>	0109 0501 0287	<i>Protech</i>	0037 0556 0217		0362 0216 0361	
	0196 0560 0343		0009 0247 0349		0218 1909 0451	
	0195 0037 0556		0264 0418 0668		2061	
	0335 0163 1259		0282 0361 0163	<i>Sharp</i>	0093 1393 2214	
	1248 0714 2001		0486 1037		0036 0491 0818	
	1413 0443 2007	<i>Provision</i>	0037 0556 1037			1819 0294 0653
1163			0714 1324 1531		0256 0516 0200	
			0625 1166 0109	<i>Siemens</i>	0195 0535 0200	
<i>Orion</i>	2007 2032 2005	<i>Saba</i>	0560 0343 0287			0327 0036 0037
	0037 0443 0355		0087 0163 0501			0556 0361
	0714 0235 2108		0516 0361 0498	<i>Sony</i>	1505 1825 1651	
	0556 0294 0320	0196 0335 0548			1010 0011 1685	
	0011 0009 0321	0650 0714 1588			0036 0036 0556	
	0264 0412 0516	<i>Salora</i>	0290 0348 0163		0093 0170 0074	
0544 1916 1908	0361 0516 0547		<i>Tatung</i>	1720 0621 0037		
0880 2001	1208 0480 0621				1248 1556 1056	
<i>Panasonic</i>	0650 1636 1650			0037 0631 1166		0556 0072 0516
	0226 1310 0361		1556 0778 1202		0217 0011 0629	
	0853 0367 0516		2125		1908 1259 1191	
	0037 0556 0163	<i>Samsung</i>	0812 0618 0587		1719 1324	
	0548 0001 1335		0556 0060 1235	<i>Telefunken</i>	0625 0560 0074	
0556 0037 1744	0009 0037 0217		0109 0343 0287			
0772 1246 1304	0370 0072 0766		0109 0501 0335			
0195 0087 0760	0814 0264 0216		0196 0037 0556			
0343 0595 0374	0290 0163	<i>Sanyo</i>	1208 0036 0292		0486 0714 1556	
0009 0200 0361	1208 0036 0292			0346 0821		
1521	0011 0370 0072		<i>Thomson</i>	0216 0217 0104		0625 0560 0343
<i>Pioneer</i>	1260 0760 1457	0009 0544 0163			0287 0109 0501	
	0037 0556 0428	0037 0108 0556			0335 0196 0037	
	0370 0343 0361	0486 0735 0170			0556 0320 0349	
	0109 0163 0287	1649 1037 1163			0216 0361 1588	
0486 0512	<i>Schneider</i>	0037 0556 0544		2128		
0037 0178 1545		0349 0394 0352				
0556 0625 2104						
0634 0630 0321						
0072 0621 1376						

4. Instellingscodes televisiemerken (vervolg)

Merk	Codes			
Toshiba	1508	0508	0714	
	1656	2060	1935	
	0070	1164	1582	
	1704	0217	0109	
	0195	0618	1916	
	1908	0009	0698	
	0037	0736	1556	
	0650	1037		
	Vestel	1037	1163	0556
		0037	0668	0361
0163		0217		

5. Ingebruikname

- De settopbox is nu op de televisie aangesloten
- Druk op de TV knop om te TV aan te zetten
- Druk op de standby knop om de settopbox aan te zetten
- Gebruik de cijfers of de guide knop om de juiste zender te kiezen

6. TV kijken via browser of apps

Op <http://livetv.cbizz.nl> kunt u via uw webbrowser live TV kijken. U heeft hier de gebruikersnaam en het wachtwoord bij nodig die u bij oplevering via email heeft gekregen.

Om TV te kunnen kijken via smartphone of tablet kunt u de Teleplaza applicatie downloaden via de PlayStore (Android) of AppStore (Apple). Zoek daarbij naar de app "TelePlaza". Voor het gebruik van deze apps heeft u ook de gebruikersnaam en het wachtwoord nodig die u bij oplevering via email heeft gekregen.

7. Ouderlijk toezicht

Zenders met expliciete inhoud/inhoud voor volwassenen worden beveiligd door de Ouderlijk toezichtscodes (indien geactiveerd). Standaard staat deze code ingesteld op '1234' en standaard staat deze functie aan (ingesteld op de leeftijd 16 jaar en ouder). Raadpleeg de FAQ op cbizz.nl/klantenservice hoe u deze code zelf kunt aanpassen.

8. FAQ / veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Kijk dan eerst bij onze FAQ op cbizz.nl/klantenservice voor de veelgestelde vragen rondom IP televisie. Wellicht staat uw antwoord hier al tussen.